

ORIGINAL 1



- ✓ **Apparecchi:**
SAMSUNG
- ✓ **Info:** Per TV
Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di
programmazione
- Tasti Vol. e Prog.
retroilluminati.
- ✓ **Garanzia:** 2 anni

Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO
90202047

8031220020471

ORIGINAL 2



- ✓ **Apparecchi:**
LG
- ✓ **Info:** Per TV
Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di
programmazione
- ✓ **Garanzia:** 2 anni

Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO
90202048

8031220020488

ORIGINAL 3



- ✓ **Apparecchi:**
SONY
- ✓ **Info:** Per TV
Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di
programmazione
- ✓ **Garanzia:** 2 anni

Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO
90202049

8031220020495

ORIGINAL 4



- ✓ **Apparecchi:**
PHILIPS
- ✓ **Info:** Per TV
Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di
programmazione
- ✓ **Garanzia:** 2 anni

Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO
90202050

8031220020501

ORIGINAL 5



- ✓ **Apparecchi:**
PANASONIC
- ✓ **Info:** Per TV
Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di
programmazione
- ✓ **Garanzia:** 2 anni

Imballo: 12 pz



CODICE PRODOTTO
90202051

8031220020518