

## ORIGINAL 1



- ✓ **Apparecchi:**  
SAMSUNG
- ✓ **Info:** Per TV  
Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di  
programmazione
- Tasti Vol. e Prog.  
retroilluminati.
- ✓ **Garanzia:** 2 anni

Imballo: 12 pz



**CODICE PRODOTTO**  
90202047

8031220020471

## ORIGINAL 2



- ✓ **Apparecchi:**  
LG
- ✓ **Info:** Per TV  
Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di  
programmazione
- ✓ **Garanzia:** 2 anni

Imballo: 12 pz



**CODICE PRODOTTO**  
90202048

8031220020488

## ORIGINAL 3



- ✓ **Apparecchi:**  
SONY
- ✓ **Info:** Per TV  
Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di  
programmazione
- ✓ **Garanzia:** 2 anni

Imballo: 12 pz



**CODICE PRODOTTO**  
90202049

8031220020495

## ORIGINAL 4



- ✓ **Apparecchi:**  
PHILIPS
- ✓ **Info:** Per TV  
Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di  
programmazione
- ✓ **Garanzia:** 2 anni

Imballo: 12 pz



**CODICE PRODOTTO**  
90202050

8031220020501

## ORIGINAL 5



- ✓ **Apparecchi:**  
PANASONIC
- ✓ **Info:** Per TV  
Lcd, Led, Plasma
- Non necessita di  
programmazione
- ✓ **Garanzia:** 2 anni

Imballo: 12 pz



**CODICE PRODOTTO**  
90202051

8031220020518