



Pignone *Only-one* 45T

Istruzioni di montaggio



Figura 1

Togliere con cacciavite il pignone originale da 42 denti facendo leva lungo tutta la circonferenza della cassetta;




Figura 2

Cercare i due fori più vicini tra di loro sul pignone: andranno usati come riferimento sulla cassetta 10/42;



Figura 3

Ingrassare accuratamente la sede della ruota libera;



Figura 4

Posizionare il pignone OnlyOne 45T alla cassetta e montarlo sulla ruota;




Figura 5

Regolare il cambio con la vite per distanziarlo in modo che nella fase di salita da 36T a 45T la rotella del bilanciere non tocchi il Pignone Only-One 45T.

