



Anagrafica Prodotto

Codice	248
Codice Fabbricante	0204K1/B
Descrizione	BIOCLOR® PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO COMPRESSE EFFERVESCENTI DISINFETTANTI AD AZIONE BATTERICIDA Pastiglia da gr. 1 – barattolo da 500 compresse

Modalità d'uso

BIOCLOR® compresse deve essere disciolto in acqua. La concentrazione ottimale d'impiego corrisponde a 250 ppm di cloro, corrispondente per ogni grammo di prodotto ad una dissoluzione in 1 litro di acqua. Preparare la soluzione da utilizzare aggiungendo al volume scelto di acqua il corrispondente numero di compresse. A soluzione terminata assicurare un contatto di almeno 5 minuti tra la soluzione e le superfici, attrezzature, utensili, recipienti, serbatoi, tubazioni, suppellettili da trattare.

- 1 compressa da 0,5 g. - in 1/2 litro d'acqua
- 1 compressa da 1 g. - in 1 litro d'acqua
- 1 compressa da 2 g. - in 2 litri d'acqua
- 1 compressa da 3 g. - in 3 litri d'acqua
- 1 compressa da 4 g. - in 4 litri d'acqua

Confezionamento

Imballo primario	Confezione da 500 cpr da 1 g.
Imballo secondario	Cartone da 6 CF (1x6 CF)

Distribuito da

Sanires S.r.l.
 Via G. Galilei Trav III, 15/B - 25010, San Zeno Naviglio (BS)